#### FXO口语音网关网页配置

- 1. 网关LAN口出厂默认IP为192.168.11.1
- 2. 设置电脑网口IP与网关LAN口IP在同一网段,并通过网线直连到网关LAN口
- 3. 打开电脑浏览器,在地址栏输入网关LAN口IP,打开登录界面,首次登录时输入系统默认管理员用户名和密码同为 "admin"



# WAN口IP地址配置



5. 连接网关WAN口到网络交换机并重新登录网关IP

3. 点击 保存





#### 添加端口

端口菜单页面,点添加,选择端口,填写代拨号码(外线呼入到网关后拨入SIP服务器的号码),延迟时间,点击保存

而山	0	T
禁用端口		
注册	☑ 启用	
IP 策略	0 <default></default>	▼
Tel 策略	0 <default></default>	•
SIP用户显示名称		
SIP账户		
SIP认证账户		
认证密码		
认证 密码 代拨号码	1001	

# 添加呼出路由

在呼叫和路由->IP->Tel路由页面,添加呼出路由,填写描述,呼叫来源选择SIP服务器,主叫前缀填写SIP服务器送出主叫号码,被叫前缀填写any,呼叫目标选择端口

素引	0		*
描述	1001-out		
呼叫来源	<ul><li>○ IP中继</li><li>● SIP服务器</li></ul>	任意	¥
主叫前缀	1001		
波叫前缀	any		
呼叫目标	● 端口	0	
	◎ 端口组	0 <>	•

注意:在被叫前缀与主叫前缀中, any表示任意号码。

# 添加呼入路由

### 在呼叫和路由->Tel->IP/Tel路由页面,添加呼入路由,填写描述,呼叫来源 选择对应端口号,主/被叫前缀填写any,呼叫目标选择SIP服务器

23I	0	▼
苗述	1001-in	
乎叫来源	Port	0 🔻
	◎ 端口组	0 <> •
主叫前缀	any	
皮叫前缀	any	
乎叫目标		0 🔻
	◎ 端口组	0 <> •
	◎ IP中继	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<ul> <li>SIP服务器</li> </ul>	

注意:在被叫前缀与主叫前缀中, any表示任意号码。

# SIP服务器对接FXO口语音网关配置

在SIP服务器语音配置->外线管理->中继设置添加1条SIP中继,基本设置中填写中继网关IP地址、端口号、权限、分机出局号码、接口类型、最大呼叫数

类型:	sip	
名称:	sip_8O	
主代理地址/域名:	192.168.0.230	*
备代理地址/域名:		
端口:	5060	*
协议类型:		
主备类型:	无 🗸	
URI方案:	SIP 🗸	
权限:	企业内部 🗸	
分机出局号码:	外线号码1 🗸	
路由组:	default 🗸	
接口类型:	NNI 🗸	
最大呼叫数:	8	*
用户名:		
密码:		
用户回拨出局号码:		

#### 分机绑定外线呼出

# 在SIP服务器语音配置->用户管理页面分机添加外线号码1为呼出主叫号码,就能实现此分机与FXO网关对应外线接口呼出/呼入绑定

语音配置>>用户管理>>用	1户管理							
所作修改将在重新加载后当	效							
我们会出 □→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →								
用户								
□ 用户账号	☆ 姓名	用户组	分机号码	路由组	外线号码1	外线号码2	通道	
6001	SIP	Default	6001	default	1001			
6002	SIP	Default	6002	default				
6003	SIP	Default	6003	default				
6004	SIP	Default	6004	default				
6005	SIP	Default	6005	default				
6006	SIP	Default	6006	default				
6007	SIP	Default	6007	default				
6008	SIP	Default	6008	default				
6009	SIP	Default	6009	default				
6010	SIP	Default	6010	default				
6011	SIP	Default	6011	default				
6012	SIP	Default	6012	default				
6013	SIP	Default	6013	default				
6014	SIP	Default	6014	default				
6015	SIP	Default	6015	default				
6016	SIP	Default	6016	default				
6017	SIP	Default	6017	default				
6018	SIP	Default	6018	default				
6019	SIP	Default	6019	default				
6020	SIP	Default	6020	default				

# FXO网关外线接口呼入SIP服务器设置

当用户设置外线号码1和FXO网关端口组代拨号码相同时,呼入呼出绑定 如多分机共用相同FXO网关端口呼出,但呼入到指定分机,队列或IVR时, 需设置如下被叫号码识别功能

在SIP服务器语音配置->外线管理->被叫号码识别页面添加呼叫规则, DNIS号码填写FXO网关端口组代拨号码,呼入指定分机,队列或IVR

	设备概览 网络配置 语音配置 上网行为管理	对象管理 网络安全 系统管理	注销
	语音配置>>外线管理>>被叫号码识别	新呼叫规则 👄 😁 😣	
<ul> <li>□ 外线管理</li> <li>ト 中继设置</li> <li>ト SIP注册设置</li> </ul>	Q、 <u>搜索</u> 呼叫规则	新建FUIA00:         FX0         FX0           ANNIRATION:         FX0         FX0           DNISEAG:         1001         FX0	
<ul> <li>⊢ 呼入路由</li> <li>⊢ 呼出路由</li> <li>⊢ 变换号码</li> <li>⊢ 拨号规则</li> <li>⊢ 拨号规则</li> <li>⊢ 数号号韵贯别</li> <li>ト 主叫号码识别</li> <li>□ PBX业务</li> </ul>		时间 操作     天     小时     操作       企业总机     ⅣR ▼     添加        企业总机: ⅣR     添加         原业总机: ⅣR     添加        原形         下移	·····································
<ul> <li>回 状态报告</li> </ul>		□→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	