S口语音网关网页配置

- 1. 使用话机拨打 *158# 获得网关LAN口IP地址,出厂默认IP为192.168.11.1
- 2. 设置电脑网口IP与网关LAN口IP在同一网段,并通过网线直连到网关LAN口
- 3. 打开电脑浏览器,在地址栏输入网关LAN口IP,打开登录界面,首次登录时输入系统默认管理员用户名和密码同为 "admin"



LAN口IP地址配置













티	
5月末1月1	
注册	Ⅰ. 填与 起始端口和结果端日 ☑ 启用
策略	
IP策略	0 <default></default>
Tel 策略	0 <default></default>
起始SIP账户	
SIP账户	6001
SIP认证账户	
认证密码	
	● 2. 填写 SIP账户和认证密
代拨号码	
延迟时间	S
步长	1
所有的端口使用同样的密码	☑ 启用
呼叫等待	□ 启用
呼叫等待提示音	□ 启用
呼叫等待时发送CID	□ 启用
来电显示	☑ 启用

3. 点击保存 -

注册状态确认

the de

国威	Web Management System								
		端口							
		端口号	类型	SIP账户	注册状态	端口状态	呼叫状态		
 ・	1. 点击 状态和统计->端 口状态 菜单	0	FXS	6001	注册成功	挂机	空闲		
・当前通话		1	FXS	6002	注册成功	挂机	空闲		
• RTP会话		2	FXS	6003	注册成功	挂机	空闲		
 ・ CDR ・ 录音统计 		3	FXS	6004	注册成功	挂机	空闲		
・快速配置向导		4	FXS	6005	注册成功	挂机	空闲		
+ 网络		5	FXS	6006	注册成功	挂机	空闲		
▪SIP服务器 ▪IP策略		6	FXS	6007	注册成功	挂机	空闲		
• Tel 策略		7	FXS	6008	注册成功	挂机	空闲		
•端口 •高级配署		8	FXS	6009	注册成功	挂机	空闲		
+ 呼叫和路由		9	FXS	6010	注册成功	挂机	空闲		
+ 号码变换 • 普珊		10	FXS	6011	注册成功	挂机	空闲		
· 百姓 • 安全设置		11	FXS	6012	注册成功	挂机	空闲		
+ 工具		12	FXS	6013	注册成功	挂机	空闲		
		13	FXS	6014	注册成功	挂机	空闲		
		14	FXS	6015	注册成功	挂机	空闲		
		15	FXS	6016	注册成功	挂机	空闲		
	•								

2. 确认 注册成功